

Párování počítače SUUNTO se SONDOU



Je třeba mít puštěný tlak. Pro párování se doporučuje držet Vyper (nebo jiný Suunto počítač) v blízkosti sondy. Pokud na sondě po natlakování bliká zelená LED dioda, vše je v pořádku. Pokud neblinká, je možné, že je baterie vybitá. Při běžném potápění vydrží baterie v sondě zhruba 3 roky.

1. Spustit potapěčský mód pomocí tlačítka "MODE"
2. Poté podržet tlačítko "DOWN" a pomocí dvou spodních tlačítek přepněte na volbu **Tank Press Pairing** a potvrďte tlačítkem SELECT.
3. Ujistěte se, že **Tank Press Pairing** je v poloze **On** a potvrďte tlačítkem SELECT.
4. Pokud je zde napsán kód, je potřeba zmáčknout tlačítko UP pro vymazání stávajícího kódu.
5. Potvrďte zmáčknutím SELECT.
6. Zmáčkněte MODE pro opuštění nabídky.

Poznámka: zde je přesný návod pro Suunto Vyper Novo, ale plus mínus to bude obecné pro všechny Suunto počítače - nutno dojít v SETUP k Tank Press Pairing